

In questa breve guida,vi illustro l'installazione di un porta tv sulla parete abbastanza fragile di un camper.Si tratta di un braccio a 3 snodi,con portata tv da 10" a 30",in vendita in tutti i centri d'elettronica dal prezzo di 30€.L'installazione è stata fatta apportando alcune modifiche,sia al supporto tv sia ponendo due controstaffe all'interno dell'armadio.

La modifica al braccio consiste nel togliere il perno dell'ultimo snodo e sostituirlo con uno ad "L" che puo' essere rimosso facilmente;in questo modo,avendo sempre fissata la piastra dietro la tv,potremo toglierla e metterla a nostro piacimento,specialmente nei periodi di rimessaggio.

L'altra modifica invece è stata applicata all'interno dell'armadio,ponendo due controstaffe che vanno ad aumentare la solidità della fragile parete,fatta in legno tamburrato;il tutto poi è stato rivestito con carta adesiva e fissato con 4 perni da 4mm con relativi dadi e rondelle.Le controstaffe sono una in compensato multistrato tagliato a misura e l'altra è in ferro,forata a misura,e che sarebbe l'adattatore del braccio stesso nel caso in cui si dovesse usare x tv superiori a 25"

La praticità di questa installazione è che la tv non è sempre fissa e per toglierla non bisogna svitare sempre le 4 viti sul posteriore,basta sfilare il perno ad "L" ed il gioco è fatto;poi grazie a questo braccio,la tv è visibile da diversi punti e cioè:

- 1- Dal lettone posteriore posto in coda
- 2- Dalla mansarda
- 3- Dalla dinette centrale

4- Dall'esterno del camper, attraverso il finestrone sulla fiancata.

Ecco le foto.





supporto interno all'armadio in comp.
multistrato da 20mm rivestito con carta
adesiva. + è grande meglio è.....ha +
presa.

lastra in ferro rivestita
con carta adesiva

12 3 2008



