

In questa realizzazione vi propongo la messa in opera di una semplice doccia esterna, fatta con circa 2 metri di manichetta per acqua, che partendo da sotto il lavandino del bagno, innestata con una T sul tubo dell'acqua fredda, termina nelle vicinanze dello sportellino del gavone, con un innesto a raccordo tipo ACQUA STOP.

Qui poi andremo ad inserire un altro spezzone di manichetta con una pistola d'irrigazione o di una normale doccia.

Per ogni informazione MEMAR99@YAHOO.IT



